



WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



TML uitvoeren - PINPAD



Hoofdtoestel opstarten

(De terminal start nu volledig op met pinpad-software. Wachten tot 'Start Transact' verschijnt op de hoofdterminal)

Alpha

duwen op de hoofdterminal(handelaarsmodule)



Paswoord zijn de 4 laatste cijfers van het serienummer van de hoofdterminal(handelaarsmodule) en druk op ENTER

Optie 3: TML INITIALIZATION selecteren en druk op ENTER

De terminal zal nu de nieuwste gegevens ophalen en zal hierna SUCCESVOL UITGEVOERD melden.

CANCEL

drukken, er verschijnt opnieuw **"Kaart Lezen"**

De terminal is nu klaar voor gebruik!